

Behandling och underhåll

Moland trägolv

GENERELLT OM TRÄGOLV

Inneklimat

Både människans och trägolvs välbefinnande är beroende av bl.a. inneklimatet. Det optimala är en rumstemperatur på ca. 20°C och en relativ luftfuktighet på ca. 50% (min. 35% och max 65% under mycket korta perioder).

Om luftfuktigheten faller, under eldningssäsongen, rekommenderas att använda en luftfuktare och/eller att sätta skålar med vatten på elementen. När luftfuktigheten är hög, kan det vara nödvändigt att sätta på värme och undvika att öppna fönster. Skaffa ev. en hygrometer.

Det är stor skillnad på de olika träsorternas egenskaper. Träets rörelse är beroende av luftfuktigheten. Fogbredden kommer således att variera, och man kan förvänta en ökad fogbredd t.ex. under vinterhalvåret när luften ofta är torr. Efter ca ett år är trägolvet acklimatiserat.

Tips

För att skydda trägolvet rekommenderas att använda möbeltassar under stols- och bordsben. Kontorsstolar bör förses med speciella hjul för trägolv. Man bör också lägga en akrylskiva under kontorsstolar. Krukor, vaser o.d. som inte är 100% vattentäta bör inte placeras så de kommer i direkt kontakt med golvet.

Mattor bör inte läggas ut på golvet förrän 2-3 veckor efter läggning eller efter golvbehandling. Använd mattor vid ingångspartier för att undvika att smuts och väta dras in på golvet.

Viktigt!

Är lackytan sliten (t.ex. vid högt belastade områden som dörröppningar, under stolar etc.) är golvet inte skyddat, och det kan uppstå skador på golvet som inte täcks av reklamationsrätten.

Golvvärme

Mer information finns på www.molandbyggvaror.se

MATTLACKERADE GOLV

Innan golvet tas i bruk

Ett mattlackerat golv från Moland kan med fördel behandlas med Lackrefresher Matt, innan det tas i bruk. Lackrefresher Matt sluter de små springorna mellan brädorna och ytan blir tät och smutsavvisande. Lackrefresher Matt appliceras enligt tillverkarens instruktioner.

Daglig rengöring/underhåll

Den dagliga rengöringen av mattlackerade golv görs med sopborste, golv mopp eller dammsugare. Vid tvättning av golvet används rent, ljummet vatten och en väl urvriden trasa. Om lackytan har blivit matt och trist kan det vara nödvändigt att använda Lackrefresher Matt. Tvätta den lackerade golvytan med en urvriden trasa.

Grundrengöring

Om det har bildats en smutsig vaxfilm på golvytan, kan Trärengöring användas vid en grundrengöring. Efter avslutad tvätt torkas golvytan av med en ren, torr bomullstrasa/ golvtrasa. Behandlingen kan ev. upprepas om golvet är kraftigt nedsmutsat. När ytan är torr påföres åter Lackrefresher Matt. Ett lackerat golv som har behandlats med många olika typer av underhållsprodukter, kan en grundrengöring kräva specialbehandling.

Omlackering

När golvs lackyta med tiden blir sliten eller repad kan en omlackering vara nödvändig. Vid omlackering av UV-lackerade golv rekommenderas slipning tills träet är helt fritt från lackrester, vilket ger det bästa utseendet och är den bästa lösningen.

Oljebehandlade golv

Innan golvet tas i bruk

Oljebehandlade golv från Moland kan tas i bruk direkt efter inläggning. Dock rekommenderas att tvätta golv av lövträ (ek, ask, bok, merbau m.fl.) med Underhållsolja och golv av barrträ (furu, gran m.fl.) med Träsåpa innan golvet börjar användas (se avsnittet "Daglig rengöring/underhåll"). Endast golv som utsätts för hård belastning t.ex. hal, kök/allrum, kontor och offentliga lokaler kräver en extra oljebehandling.

Daglig rengöring/underhåll

Den dagliga rengöringen av ett oljebehandlat golv görs med sopborste, golv mopp eller dammsugare. Vid tvättning av golvet används rent, ljummet vatten och en väl urvriden trasa.

Speciellt gällande för golv av (ek, ask, bok, merbau m.m.).

Om golvet ser matt och slitet ut, tvättas det med Underhållsolja Natur/Vit. Följ i övrigt leverantörens instruktioner.

Speciellt gällande för (furu, gran m.m.).

Om golvet är lätt smutsigt, tvättas det med Träsåpa Natur/ Vit. Följ i övrigt leverantörens instruktioner.

Grundrengöring

Om golvet är mycket smutsigt, fett eller fläckigt, tvättas det med Trärengöring (följ leverantörens instruktioner). Denna rengöring öppnar träets porer och skall därför alltid efterföljas av tvättning med Underhållsolja Natur/Vit i varmt vatten på golv av lövträ (ek, ask, bok, merbau m.fl.). Golv av barrträ (furu, gran m.fl.) tvättas med Träsåpa Natur/Vit i varmt vatten. Efterbehandlingen görs när träet är yttorr.

Småreparationer

Små skador på golvet, t.ex. brännmärken eller envisa fläckar, avlägsnas enkelt vid slipning med ren stålull (ej Svinto) eller fint sandpapper. På det avslipade området påföres golvolja.

Extra oljebehandling (rekommenderas endast för tungt belastade golv).

Innan den extra oljebehandlingen påbörjas, ska golvet tvättas med Moland Trärengöring. 1 del Moland Trärengöring till 60 delar ljummet vatten. Golvet ska vara helt torrt, innan inoljningen påbör-

jas. Moland har 2 olika oljetyper:

Moland Golvolja Natur/Vit, som är en vattenbase-rad olja och Moland Golvolja Plus Natur/Vit, 100% olja, med stor täckförmåga.

Åtgång Moland Golvolja Natur/Vit:

1 liter till ca. 35-55 m²

Åtgång Moland Golvolja Plus Natur/Vit:

1 liter till ca. 60 m²

Optimalt resultat av oljebehandlingen uppnås vid användning av polermaskin. Ytor upp till ca. 10 m² kan ev. behandlas manuellt.



VIKTIGT: Pga. risk för självantändning ska oljeindränkta trasor, svampar, arbetskläder m.m. läggas i blöt, brännas eller bortforslas i sluten metallbehållare!

Oljebehandling (med polermaskin) med Moland Golvolja Natur/Vit

Skaka dunken kraftigt före och under arbetet. En passande mängd olja hälls ut på golvet och fördelas över ca. 10-20 m² med vit gummiskrapa eller svamp. Kör över området med polermaskin med vit polerrondell i ca. 15 minuter. Om träet suger åt sig oljan direkt, skall mer olja tillföras. Byt till en ny, torr polerrondell. Lägg en stor bomulls-trasa under rondellen, och torka den oljebehandlade ytan genom att köra med polermaskinen över området. Oljebehandlingen fortsätter genom att upprepa ovannämnda arbetsbeskrivning på nästa etapp av golvet. När oljebehandlingen är avslutad, kan hela golvytan slutpoleras med en ren, torr bomullstrasa/skurtrasa som lägges under polerrondellen. Följ i övrigt anvisningen på etiketten. Efter ca. 8 timmar kan golvet beträdas. Genomhärdning tar ca. 1 vecka (vid 20°C/RF 50%). Under denna period ska golvet skonas från nedsmutsning och tvätt.

Manuell oljebehandling (max. 10 m²) med Moland Golvolja Natur/Vit

Skaka dunken kraftigt före och under arbetet. Fördela ett jämnt lager olja, med hjälp av en svamp eller vit gummiskrapa, på ca. 0,5 meter golvyta (dvs. 3 golvbrädor), så att ytan blir blank och våt. Låt oljan dra in i ca. 15 minuter. Om träet suger åt sig oljan under denna tid, ska mer olja tillföras. Efter 15 minuter skrapas överflödig olja vidare till nästa golvetapp – använd vit gummiskrapa. Polera den oljebehandlade ytan grundligt med torra bomullstrasar. Fördela olja på nästa etapp och upprepa ovannämnda procedur. När oljebehandlingen är avslutad, slutpoleras golvet med vit skursvamp eller en torr bomullstrasa. Följ i övrigt anvisningen på etiketten. Efter ca. 8 timmar kan golvet beträdas. Genomhärdning tar ca. 1 vecka (vid 20°C/RF 50%). Under denna period ska golvet skonas från nedsmutsning och tvätt.

Oljebehandling (med polermaskin) med Moland Golvolja Plus Natur/Vit

Oljan omröres väl och appliceras på en begränsad golvyta (max 15 m²) med en metallspackel med runda hörn, i ett mycket tunt skikt. Omedelbart därefter poleras golvet noggrant med polermaskin med monterad vit polerpad.

Det skall poleras, tills all olja polerats upp. Polera avslutningsvis med en luddfri bomullsduk fäst på en ren polerpad. I övrigt följ anvisningarna på etiketten. Golvet är gångbart efter ca. 16 timmar vid 20°C/RF 50%, och genomhärdad efter ca. 1-2 veckor.

Manuell oljebehandling (max. 10 m²) med Moland Golvolja Plus Natur/Vit

Oljan omröres väl och appliceras i ett mycket tunt skikt med en metallspackel med runda hörn. Omedelbart därefter poleras golvet noggrant med torra, luddfria bomullsdurar. Golvet är gångbart efter ca. 16 timmar vid 20°C/RF 50% Och genomhärdat efter ca. 1-2 veckor.

Återbehandling

Ett oljat trägolv ska återbehandlas, när den dagliga rengöringen/vård inte längre ger den avsedda effekten, dvs. när ytan bliver svår att hålla ren, och träet inte längre har någon lyster. Har ytan blivit repad, och/eller har svåra fläckar, kan det vara nödvändigt att polera/slipa golvet (sandpapper, korn 120/150) innan återbehandling påbörjas.

Vid återbehandling ska anvisningarna under "Extra oljebehandling" följas. Efter tidigare polering/slipning av golvet, kommer den angivna åtgången per liter golvolja reduceras.